
HP External USB Floppy Disk Drive

Installation Guide

Installationshandbuch

Guide d'installation

Guía de Instalación Léase este primero

Guida di installazione

インストール ガイド

Capitolo 5 - Italiano

Congratulazioni per avere acquistato l'Unità disco floppy HP USB esterna. Questo documento contiene le informazioni necessarie per l'installazione dell'unità disco floppy e del relativo software.

Piattaforme supportate

Per sapere quali PC HP supportano l'Unità disco floppy HP USB esterna, visitare il sito Web degli accessori HP all'indirizzo:


www.hp.com/go/pcaccessories

Installazione dell'Unità disco floppy USB

NOTA

Prima di installare l'unità, stampare il file **readme.txt** del *CD-ROM HP External USB Floppy Disk Drive Software*.

- 1 Spegner il PC.
- 2 Collegare il cavo dell'unità disco floppy alla porta USB del PC.



Controllo dell'installazione hardware

- 1 Riavviare il PC e premere **F2** quando compare il prompt **F2 Setup**.
- 2 Selezionare il menu **Advanced**. L'unità disco floppy deve essere inclusa nell'elenco e deve essere **Enabled**.
- 3 Premere **F10** per salvare, quindi uscire dal programma.

Installazione dei driver dell'Unità disco floppy USB

Per gli utenti di Windows 95 e Windows 98 (seconda edizione)

- 1 Se non è ancora stato fatto, inserire il *CD-ROM HP External USB Floppy Disk Drive Software*.
- 2 Dopo l'avvio, il PC rileva automaticamente il nuovo hardware TEAC FD-05PUB.
- 3 Sullo schermo compare la finestra di dialogo dell'Installazione guidata del nuovo hardware. Fare clic su **Avanti**.
- 4 Fare clic su **Avanti** per cercare il miglior driver per il dispositivo.
- 5 Selezionare **Specifica posizione**, fare clic su **Sfoglia**, selezionare l'unità CD-ROM (solitamente l'unità D:) e digitare:
D: \win95 (per Windows 95)
D: \win98 (per Windows 98)
Selezionare il file del driver e fare clic su **Avanti**.
- 6 Una volta che il PC ha localizzato i driver, fare clic su **Avanti** per completare l'installazione. Al prompt, fare clic su **Fine**.

Per gli utenti di Windows NT 4.0

- 1 Fare clic su **Avvio** ➤ **Esegui**.
- 2 Con il pulsante **Sfoglia**, selezionare l'unità CD-ROM (solitamente l'unità D:) e digitare:
D: \Winnt4\Setup.exe
- 3 Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
- 4 Togliere il CD-ROM e riavviare il PC.

Uso dell'Unità disco floppy USB

NOTA

Non scollegare l'unità disco floppy durante le operazioni di formattazione, lettura e scrittura.

- 1 Avviare il PC.
- 2 Inserire il disco floppy da 3,5" nell'unità. Il LED verde di accensione lampeggia quando l'unità è in funzione.
- 3 Fare clic sull'icona dell'unità floppy da 3,5" per elencare il contenuto dell'unità e accedere normalmente ai file.
- 4 Salvare i file sull'unità floppy da 3,5" e togliere il disco premendo il pulsante di espulsione.

Altre informazioni sull'Unità disco floppy USB

Per maggiori informazioni sull'unità disco rigido acquistata, consultare il *CD-ROM HP External USB Floppy Disk Drive Software*.

Specifiche tecniche

Modalità funzionamento	720KB scrittura/lettura	1.2MB scrittura/lettura	1.44MB scrittura/lettura
Disco usato	Densità normale (2DD)	Alta densità (2HD)	Alta densità (2HD)
Velocità trasferim. dati	Interna: Modalità Full speed (12M bit/sec)		
	USB: 250	USB: 500	USB: 500
Velocità rotazione disco	300 giri/min	360 giri/min	300 giri/min
Densità traccia	135 tpi		
Alim. richiesta	+5V singoli (4,75 ~ 5,25) (forniti da una scheda di interfaccia USB)		
Interfaccia segnale	USB (Universal Serial Bus): specifiche USB Versione 1.1		
Larghezza	103 mm		
Altezza	17 mm		
Profondità	140 mm		
Peso	255 g tip., 265 g max		

Servizi di assistenza HP

Per ottenere assistenza nella risoluzione dei problemi relativi agli accessori HP, visitare i siti Web di supporto HP ai seguenti indirizzi:

www.hp.com/go/briosupport

www.hp.com/go/vectrasupport

www.hp.com/go/kayaksupport

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi riguardanti l'Unità disco floppy HP USB sono disponibili anche nel CD-ROM *HP External USB Floppy Disk Drive Software*.

Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware limitata di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a un centro di assistenza HP o presso un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un personal computer HP Brio, HP Vectra o con un PC Workstation HP Kayak, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer o del PC Workstation, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata.

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare il certificato di garanzia che accompagna il PC o il PC Workstation HP.

PER LE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI QUESTO CERTIFICATO DI GARANZIA, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

Garanzia software HP

QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA HA PRIORITA' SU ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA SUL SOFTWARE INCLUSE CON IL PRODOTTO.

Garanzia di novanta giorni sul software

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. HP non offre alcuna garanzia in merito all'utilità di qualsiasi software fornito con il computer. Se non indicato esplicitamente da HP, spetta al cliente procurarsi la versione più recente di qualsiasi software e supporto direttamente dal relativo proprietario o rivenditore autorizzato. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, il cliente avrà diritto al rimborso o alla sostituzione. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

Supporti rimovibili (se forniti)

HP garantisce che i supporti rimovibili, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternativa del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporti non rimovibili del software.

Avviso di reclamo in garanzia

Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia di cui sopra non vale per difetti risultanti da: uso incorretto; modifiche non autorizzate; funzionamento o stoccaggio non conformi alle specifiche ambientali del prodotto; danni dovuti al trasporto; manutenzione non adeguata; o difetti risultanti da un uso di software, accessori, supporti, forniture, beni di consumo non HP o componenti non designati ad un uso con il prodotto.

HP NON RILASCI ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A PARTICOLARI USI E' COMUNQUE LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA ILLUSTRATA SOPRA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSÌ LE SUDDETTE LIMITAZIONI POSSONO NON VALERE.

Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI) IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non valere.

PER LE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

Contratto di licenza software HP

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO AL CLIENTE CHE ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE E L'USO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI O I DVD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE L'ACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO.

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DELL'ACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE NON HP REPERITE IN LINEA, IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO.

Nota: Il software del sistema operativo di Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con l'utente finale (EULA) contenuto nella documentazione Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

COPIE E ADATTAMENTI. Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

PROPRIETÀ. Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non è autorizzato a concedere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.

(9 Nov 1998)

Paper not bleached with chlorine

Part Number D9510-90027

Printed 04/00



D9510-90027